

راهنمای کاربری اندیکاتور EKO



۱. نشانگرها:

نشانگر	کارکرد
net	زمانی که وزنی پارسنگ شود علامت فلش کنار آن روشن می شود و تا زمانیکه وزن پارسنگ صفر شود روشن می ماند.
	زمان استفاده از باتری روشن می شود.
→0←	چنانچه وزن صفر باشد روشن می شود.
W1	اگر توزین بصورت دو گستره اک باشد و توزین در گستره اول باشد روشن می شود.
W2	اگر توزین بصورت دو گستره اک باشد و توزین در گستره دوم باشد روشن می شود.
	در زمانی که وزن نوسان ندارد روشن می شود و به محض نوسان وزن خاموش می شود.

۲. کارکرد اندیکاتور:

(۱) روشن و خاموش کردن اندیکاتور:

برای روشن و خاموش کردن اندیکاتور کافی است کلید را یکبار بزنید.

(۲) پارسنگ وزن:

برای پارسنگ وزن، وزن باید ثابت باشد.

اگر کلید را یک بار بزنید اندیکاتور پیغام **tAre** را نمایش می دهد. در این حالت پس از خالی شدن کفه بدون نیاز به زدن مجدد کلید اندیکاتور بطور خودکار وزن و وزن پارسنگ را صفر می کند.

چنانچه می خواهید با صفر شدن کفه وزن پارسنگ صفر نشود کلید را دو بار بزنید اندیکاتور پیغام **-tAre-** را نمایش می دهد. در این حالت پس از خالی شدن کفه اندیکاتور وزن را بصورت منفی نمایش می دهد در این حالت با زدن کلید وزن پارسنگ صفر می شود.

(۳) صفر کردن کفه توزین:

اگر در حالت عادی باشد کافی است کلید $\leftarrow 0 \rightarrow$ را بزنید.

اگر در حالت سیلو باشد باید کلید $\leftarrow 0 \rightarrow$ را نگهدارید تا ۳ بار بوق بزند .

(۴) تنظیم نور زمینه نمایشگر:

با زدن متوالی کلید ☀ حالت کارکرد نور زمینه نمایشگر مشخص می شود که ۳ حالت زیر است.

نور زمینه نمایشگر همواره روشن می شود.	bL on
نور زمینه نمایشگر همواره خاموش می شود.	bL off
نور زمینه نمایشگر در صورت ثابت بودن وزن و عدم استفاده از ترازو خاموش می شود ولی با تغییر وزن و زدن کلید روشن می شود.	bLonoff

توجه داشته باشید در زمان استفاده از باتری هر چه نور زمینه روشن باشد مصرف باتری زیادتر شده و باتری زودتر خالی می شود. لذا توصیه می شود تنظیم نور زمینه را در حالت **bLonoff** قرار دهید تا تنها در زمان توزین نور زمینه نمایشگر روشن شود.

۳. باتری پشتیبان داخلی:

اندیکاتور EKO دارای باتری پشتیبان داخلی است که حدود ۱۵۰ ساعت کار می کند. برای جلوگیری از کاهش مدت عملکرد و عمر باتری علاوه بر شارژ کامل آن، بعد از هر شارژ آن را بدون اتصال به برق و تنها با باتری مورد استفاده قرار دهید تا شارژ باتری کم شود.

۴. ابعاد اندیکاتور:

ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند.

